


BT-Adresse



Die BT-Adressen der Antennen sind auf dessen Rückseite abzulesen. Der erste Teil der Adresse ist immer 00.07.80. der letzte Teil wird immer durch die entfernte Zahl oder Buchstabe ersetzt.

Die Adresse der Antenne oben im Bild ist somit die 00.07.80.E5.39.0F.