

Anleitung zum Update der Blauzahn Plus:

1. SD-Karte (max 2GB) formatieren mit FAT32
2. Datei ins Hauptverzeichnis dieser Karte entpacken
3. Sender aus!
4. Karte in den Sender
5. "Auf", "Links" und "Ab" gedrückt halten, dabei "Enter" kurz drücken zum Einschalten. Wenn Display erscheint alle Tasten loslassen.
6. Es erscheint eine Liste der geeigneten Dateien, hier die gewünschte Version mit auf/ab auswählen, mit langem Druck auf "Enter" die Installation starten.
7. Nach der Installation ist bzw. wenn in der Dateiauswahl ca. 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt schaltet sich der Sender automatisch aus.
8. Fertig. Einschalten wie gewohnt mit "Enter"